



Instrukcja obsługi

Duo300n	1.3kW / 0.38kW	9.1kWh
Duo400n	1.95kW / 0.47kW	13.65kWh
Duo500n	2.6kW / 0.54kW	18.2kWh




Dimensions (including clearances diagram) (millimetres)

Dimensions (y compris l'espace libre) (millimètres)

Dimensões (incluindo diagrama de distâncias mínimas a manter) (milímetros)


Wymiary (w tym schemat minimalnych odległości) (w milimetrach)

Dimensioni (incluso lo schema degli spazi liberi) (millimetri)








Model Modèle Modelo Modello Model	Height Hauteur Altura Altezza Wys. A	Width Largeur Comprimento Larghezza Szer. B	Depth Épaisseur Espessura Profondità Gleb. C
Duo300n	712mm	600mm	130mm+10mm
Duo400n	712mm	830mm	130mm+10mm
Duo500n	712mm	1060mm	130mm+10mm

D	Curtains	Rideaux	Cortinas	Tende	Firanki
E	Shelf or Overhang	étagère ou consoles murales	Prateleira ou objecto suspenso	Ripiano o sporgenza	Półka lub część wystająca
F	Furniture or other obstruction	Meubles ou autre obstacle	Mobiliário ou outro obstáculo	Mobile o altro oggetto	Meble lub inne elementy
G	Wall	Mur	Parede	Parete, tende o mobili	Ściany, firanki lub meble



1. Feet 2. Accessories Bag
 1. Pieds 2. Sac à accessoires
 1. Pés 2. Saco de acessórios
 1. Piedini 2. Sacchetto accessori
 1. Nogi 2. Worek z akcesoriami





1. Brick 2. 8mm Drill 3. 3" No. 10 Screws (supplied)
 4. Length +15mm


1. Brique 2. Foret 8mm 3. Vis N° 10 3" (fournies)

4. Longueur +15mm

1. Tijolo 2. 8mm Broca 3. 3" No. 10 Parafusos (fornecidos) 4. comprimento +15mm

1. Mattone 2. Punta da 8mm 3. Inserti in fibra n. 10 (in dotazione) 4. Lunghezza inserto +15mm

1. Cegla 2. Wierto 8mm 3. 3" No. 10 4. Długość kołka rozporowego +15mm







5. Plaster 6. Low density block 7. Special fixing









5. Enduit 6. Bloc de faible densité 7. Fixation spéciale

5. Estuque 6. Tijolo de baixa densidade 7. Fixação especial

5. Intonaco 6. Blocchi a bassa densità 7. Dispositivo di fissaggio speciale

5. Tynk 6. Material o małej gęstości 7. Plastikowy kołek rozporowy.





Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
NALEŻY RÓWNIEŻ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI NA URZĄDZENIU

ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE DZIAŁA POPRAWNIE, NALEŻY KONIECZNIE PRZEPROWADZIĆ PROCEDURĘ KONTROLNĄ OPISANĄ
W KOŃCOWEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. PROCEDURĘ NALEŻY KONIECZNIE WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM NORMALNEJ
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.

ISTOTNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

UWAGA – Piec jest BARDZO CIĘŻKI. Piec należy koniecznie zamocować do ŚCIANY W TRWAŁY SPOSÓB, oraz umieścić na PŁASKIEJ, RÓWNEJ POWIERZCHNI.

UWAGA – Do przymocowania pieca do ściany w sposób trwały należy użyć odpowiednich elementów mocujących:

Sugerowane elementy mocujące (na stronie 8 podano dalsze informacje)

Cegła / bloczki pełne: Plastikowe kołki rozporowe rozmiar 10 (w komplecie). Wiertło rozmiar 8. Wywiercić otwór o głębokości większej o 15 mm od długości kołków rozporowych.

Płyta gipsowa: O ile to możliwe, należy zlokalizować drewniane rusztowanie i zamocować w nim wkręty do drewna rozmiar 10; w przeciwnym wypadku należy zastosować wkładki M5.

W przypadku innych rodzajów ścian należy skonsultować się ze specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę.

UWAGA – Jeśli podczas ponownego montażu pieca część izolacji termicznej wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, części takie należy wymienić na identyczne, ale w dobrym stanie; w przeciwnym wypadku mogą one spowodować zagrożenie.

UWAGA – Pieca nie wolno umieszczać pod gniaздkami elektrycznymi.

ZABRANIA SIĘ ZAKRYWANIA PIECA oraz blokowania dostępu do jego elementów.

PIECA NIE WOLNO stawiać pod oknami, w miejscach, gdzie może mieć kontakt z firanami lub zasłonami (minimalne odległości od pieca podano na stronie 6).

PIEC NIE MOŻE mieć styczności z innymi przedmiotami.

Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym pozbawione nadzoru dzieci) o ograniczonych funkcjach ruchowych, zmysłowych lub umysłowych, chyba, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo takich osób sprawuje nad nimi nadzór lub udzieliła im informacji na temat prawidłowego korzystania z urządzenia.

PIECE DuoHeat nie są przeznaczone do pracy w łazienkach, pomieszczeniach z natryskami itp. lub w miejscach, gdzie panuje wysoka wilgotność.

Połączenia elektryczne

UWAGA – URZĄDZENIE NALEŻY UZIEMIĆ

Instalację urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi i należy ją przeprowadzić zgodnie z przepisami IEE (*ang. Regulations for Electrical Equipment*) oraz obowiązującymi przepisami prawa. Piec wyposażono w dwa elastyczne przewody służące do wykonania połączenia z siecią zasilającą budynku, z wykorzystaniem odpowiednich puszek elektrycznych umieszczonych bezpośrednio przy piecu. Każdy obwód zasilający pieca musi być wyposażony w wyłącznik dwubiegunowy ze stykami oddalonymi od siebie, o co najmniej 3 mm. Piec **nie** jest przeznaczony do pracy z 30 A torem zasilanym dwustronnie.




UWAGA: ABY NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEGRZANIA PIECA, NIE WOLNO GO ZAKRYWAĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI

Ogniwa magazynujące energię


Pakowane po 2 sztuki ogniwa magazynujące energię dostarczane są oddzielnie.

Numer katalogowy ogniwa: 85743.



Duo300n
8 ogniwi (4
opakowania)

Duo400n
12 ogniwi (6
opakowań)



Duo500n
16 ogniwi (8 opakowań)

MONTAŻ PIECA

MONTAŻ

1. Karton otwierać od spodu. Z opakowania wyjąć nóżki i torbę z akcesoriami. (Rys. 1).
2. Przed wyjęciem pieca z kartonu należy przymocować do niego nóżki. W tym celu górne kołnierze nóżek zablokować w szczelinach w podstawie pieca (1). Nóżki przesunąć ku tylnej części pieca, tak, aby całkowicie je zablokować (2). (Rys. 2).
3. Bezpośredni przewód zasilający został przymocowany na czas transportu do spodniej części pieca. Przewód zasilania energią w taryfie pozaszczytowej przymocowany jest za pomocą obejm. Przed rozpoczęciem montażu pieca przewód bezpośredni należy odpiąć (zapinki należy zachować).

UWAGA: Jeśli podłączenie do układu zasilania energią w taryfie pozaszczytowej trzeba będzie wykonać z prawej strony pieca, wstępnie podłączony przewód należy poprowadzić za nóżkami i zamocować za pomocą znajdujących się w spodniej części pieca zapinek). Czynność tę wykonuje się łatwiej, kiedy piec nadal znajduje się w kartonie i jest odwrócony. Analogicznie, jeśli przewód zasilania pozaszczytowego jest gotowy do podłączenia (patrz rozdział 19), a połączenie należy wykonać po lewej stronie pieca, przewód należy poprowadzić za nóżkami. Na tym etapie NIE WOLNO jeszcze przymocowywać przewodu zasilania pozaszczytowego (patrz rozdział 19). W razie konieczności można skorzystać z zamocowanych fabrycznie zapinek.

4. Piec postawić na nóżkach i usunąć opakowanie. Usunąć również wszelkie dodatkowe elementy opakowania. (Rys. 14)
5. Piec postawić na nóżkach i przystawić w pobliżu ściany. Usunąć śruby mocujące umieszczone wzdłuż dolnej krawędzi panelu przedniego. (Rys. 5)
6. Ostrożnie i nieznacznie odciągnąć dolną część panelu od pieca (1). Spowoduje to odłączenie złącza promiennika od panelu przedniego. Następnie panel podnieść i odcepić od górnej krawędzi (2). (Rys. 6).

7. Sprawdzić, czy układy elektronicznie nie zostały uszkodzone podczas demontażu panelu. Panel ostrożnie położyć na jednym boku. Sprawdzić, czy przewody zasilające nie zostały uszkodzone. W razie uszkodzenia, przewody można zastępować jedynie przewodami odpornymi na działanie wysokich temperatur, (co najmniej 85 0C). Dotyczy to przewodów do zasilania energią w taryfie szczytowej i pozaszczytowej. Informacje o montażu przewodów do zasilania energią w taryfie pozaszczytowej i przewodów promiennika podane są w rozdziałach 3, 19 i 20.

8. Piec dostawić do ściany w miejscu docelowym. Upewnić się, że piec stoi na trwałym podłożu i że zachowane zostały minimalne odległości montażowe (patrz str. 6).

9. Jeśli podłoga pokryta jest dywanem lub wykładziną, należy upewnić się, że nóżki zostały osadzone w sposób gwarantujący stabilność całego urządzenia. Nóżki mogą spoczywać na dywanie, jednak listwy mocujące dywan należy usunąć, ponieważ w przeciwnym razie piec nie będzie odpowiednio wypoziomowany.

MOCOWANIE DO ŚCIANY

BRAK LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ / LISTWA PRZYPODŁOGOWA NIE WYŻSZA NIŻ 100 MM

- 10A Piec należy zamontować tak, jak pokazano na Rys. 10A; ramka dystansowa musi znajdować się w standardowym położeniu.
- 10B Piec dokładnie dosunąć do ściany i zaznaczyć rozmieszczenie dwóch szczelin montażowych. Patrz Rys. 10B.
- 10C W ścianie wywiercić otwory tak, by znajdowały się **w dolnej części** zaznaczonych szczelin.

Pomiędzy tylną częścią pieca a ścianą umieścić znajdujące się w komplecie elementy dystansowe o grubości 10 mm (4 x 10 mm). Jeśli przy ścianach nie ma listew dystansowych lub mają one wysokość nie większą niż 100 mm, NIE korzystać z elementów dystansowych o grubości 30 mm.

10D Jeden element dystansowy o grubości 10 mm umieścić od wewnętrznej strony otworu lokalizującego w tylnym panelu, a drugi element dystansowy umieścić od strony zewnętrznej tego otworu (lokalizację ramki dystansowej określa Rys. 10A).

10E Ostrożnie naprowadzić piec w kierunku wywierconych otworów i **częściowo** dokręcić do ściany. Patrz Rys. 10E.

ELEMENTÓW DYSTANSOWYCH O GRUBOŚCI 30 MM NIE WOLNO UMIESZCZAĆ WE WNIĘTRZU PIECA – STOSOWAĆ JE MOŻNA JEDYNIĘ NA ZEWNĄTRZ – PATRZ RYS. 11A.

UWAGA: OPISANYCH ŚRUB NIE WOLNO POD ŻADNYM POZOREM USUWAĆ BEZ UPRZEDNIEGO WYJĘCIA Z PIECA WSZYSTKICH OGNIW MAGAZYNUJĄCYCH ENERGIĘ

10F Po właściwym rozmieszczeniu elementów po obu stronach, piec należy przykręcić do ściany. Patrz Rys. 10F.

Śrub nie dokręcać całkowicie do momentu umieszczenia rdzenia w piecu i ostatecznego równomiernego rozłożenia ciężaru.

11. LISTWY PRZYPODŁOGOWE O WYSOKOŚCI PONAD 100 MM

Stosować jedynie elementy dystansowe o grubości 10 mm i 30 mm (2 x 10 mm i 2 x 30 mm)

11A Jeśli listwa przypodłogowa ma wysokość ponad 100 mm, piec należy zamontować zgodnie z Rys. 11A. Zdjąć ramkę montażową i przymocować ją w alternatywny sposób, aby zapewnić większą odległość pieca od ściany.

11B Element dystansowy o grubości 30 mm umieścić na zewnątrz pieca, a element o grubości 10 mm wewnątrz pieca. Otwory w ścianie wywiercić według wskazówek w rozdziale 10. Piec ostrożnie naprowadzić na wywiercone otwory. Po umieszczeniu na właściwym miejscu, piec dokręcić do ściany **częściowo**, zgodnie z rozdziałem 10 – **należy pamiętać, aby śrub nie dokręcać całkowicie.**

Ściany z cegły pełnej / bloczków z betonu sprężanego – Rys. 11c

W ścianach tego typu należy wywiercić otwory oraz umieścić w nich dołączone do kompletu plastikowe kołki rozporowe. Otwory wywiercić wiertłem o odpowiedniej wielkości (8 mm). Głębokość otworów powinna być większa o 15 mm niż długość użytych kołków rozporowych. Zagwarantuje to mocne osadzenie śrub poniżej warstwy tynku.

Ściany z bloczków z betonu niesprężanego – Rys. 11d Należy zastosować specjalny system mocowania, np.

Unifix LB70. Stosować się do instrukcji producenta systemu.

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

O ile to możliwe należy zlokalizować drewniane rusztowanie i zamocować w nim wkręty do drewna rozmiar 10. W przeciwnym wypadku, podczas montażu pieca do trwale osadzonych płyt gipsowo-kartonowych, należy zastosować kołki rozporowe do płyt G-K model M5. W przypadku montażu pieca do ścian wykonanych z innych materiałów, informacje o odpowiednich systemach mocowania należy uzyskać u producentów materiałów takich ścian.

12. Odkręcić umieszczone w górnej części wewnętrznego panelu przedniego i zdjąć panel. Patrz Rys. 12A. Ostrożnie unieść dolną część wewnętrznego panelu środkowego i wyjąć ze znajdującego się w dolnej części pieca kołnierza przytrzymującego. Patrz Rys. 12B. Zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji, usunąć znajdujące się wewnątrz elementy opakowaniowe. Patrz Rys. 12C.

13. Elementy wyjąć z izolacji części spodniej i przekręcić do przodu. Patrz. Rys. 13.

NIE ODŁĄCZAĆ TERMINALI

14. Ostrożnie ułożyć dolny rząd tylnej warstwy ogniwo magazynujących energię. Dwa ogniwa końcowe umieścić w pierwszej kolejności w taki sposób, **aby ich płaskie elementy skierowane były do tyłu**. Górny rząd ogniwo również umieścić tak, by wcięcia skierowane były w kierunku elementu. Patrz Rys. 14

15. Ponownie umieścić i przymocować elementy, przekładając ich końcówki przez otwór w izolacji części dolnej. Upewnić się, że końcówki skierowane są do przodu. Przedni rząd ogniwo umieścić tak, by ich płaskie elementy skierowane były ku przedniej części pieca. Upewnić się, że wypustki elementów umieszczone są pod dolnym rzędem ogniwo i że element ten umieszczony jest poziomo. Patrz Rys. 15A i 15B.

16. Ponownie zamontować wewnętrzną część przednią wraz z izolacją. W tym celu umieścić jego dolną krawędź za przednią listwą obudowy i umieścić pozostałe śruby wzdłuż krawędzi górnej i dolnej. Patrz Rys. 16.

17. Sprawdzić, czy śruby mocujące piec do ściany zostały całkowicie dokręcone. Należy koniecznie upewnić się, że wkręcone zostały wszystkie śruby, ponieważ gwarantuje to zachowanie ciągłości układu uziemienia.

Po zakończeniu montażu **NIE WOLNO** podejmować prób przemieszczania pieca bez uprzedniego usunięcia ogniwo magazynujących energię i bez skorzystania z pomocy odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

RĘCZNE STEROWANIE PROMIENNIKA

18. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi, promiennik może działać przez maksymalnie 2 godziny po rozpoczęciu taryfy pozaszczytowej, zapewniając, w razie potrzeby, utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu. Po 2 godzinach promiennik zostanie automatycznie wyłączony aż do momentu zakończenia okresu, w którym obowiązuje taryfa pozaszczytowa. W sytuacji, gdy utrzymanie wysokiej temperatury otoczenia w pomieszczeniu w godzinach (typowo) od 00.00 do 2.00 nie jest konieczne (np. w pomieszczeniach biurowych), funkcję tą można wyłączyć poprzez usunięcie znajdującej się na płycie zasilania zworki (Patrz Rys. 18A). Spowoduje to automatyczne wyłączenie promiennika na początku okresu obowiązywania taryfy pozaszczytowej. „Blokada” sterowania, przydatna np. w warunkach szkolnych, możliwa jest przez wyjęcie zworki określonej na Rys. 18. Uniemożliwi to zmianę ustawień urządzenia.

PONOWNY MONTAŻ

19. Złącze promiennika podłączyć jak na Rys. 19A-19F. Ponownie przymocować zewnętrzny panel przedni. W tym celu zaczepić go do dwóch elementów ustalających na panelu górnym. Patrz Rys. 19B, 19C i 19 E. Ostrożnie opuścić dolną część przedniego panelu w kierunku pieca, tak, by złącze promiennika zostało w odpowiedni sposób umieszczone w dolnej części pieca. Patrz Rys. 19F i 19D.

W ŻADNYM WYPADKU WE WNĘTRZU PIECA ANI ZA PIECEM NIE WOLNO UMIESZCZAĆ JAKIKOLWIEK DODATKOWYCH PRZEWODÓW.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE UWAGA

20. Poszczególne żyły bezpośredniego przewodu zasilającego oznaczone są kolorami według następującego schematu:

ZIELONY I ŻÓŁTY: UZIEMIENIE
NIEBIESKI: PRZEWÓD ZEROWY
BRĄZOWY: PRZEWÓD NAPIĘCIOWY
CZARNY: PRZEWÓD STEROWNICZY

CZARNY przewód sterowniczy służy do przekazywania sygnału z kompatybilnego zdalnego urządzenia sterującego. Jeśli nie korzystają Państwo z programatora zdalnego, urządzenie można podłączyć do poprowadzonej w pomieszczeniu sieci zasilającej poprzez przecięcie CZARNEGO przewodu sterowniczego. Należy się upewnić, że przewód ten jest zakończony w taki sposób, że pozostaje osłonięty przez zewnętrzną otulinę przewodu zasilającego.

CZARNEGO PRZEWODU STEROWNICZEGO NIE WOLNO podłączać do uziemienia. Jeśli programator obsługuje również inne urządzenia, przewody sterownicze należy podłączać szeregowo. Do poprowadzenia przewodów sterowniczych z pominięciem układu zasilania użyć można dowolnych izolowanych przewodów do przesyłu prądu o napięciu 240 V. Wykorzystywany jest sygnał o niskim napięciu. Odpowiednie połączenie wykonać można z zastosowaniem dodatkowego 1-żyłowego przewodu noszącego odpowiednie oznakowanie kolorystyczne lub z zastosowaniem 4-żyłowego przewodu poprowadzonego przez układ zasilania pieca. Przewód sterowniczy spełniający funkcje przewodu zasilania należy poprowadzić oddzielnie, zgodnie z przepisami IEE oraz obowiązującymi normami i zaleceniami URE. Dalsze informacje o wykonywaniu połączeń z urządzeniami sterowniczymi firmy Dimplex znajdują się w odpowiednich instrukcjach takich urządzeń.

W CELU WYMIANY PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH W BEZPOŚREDNIM UKŁADZIE ZASILANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEWODY ODPORNE NA DZIAŁANIE WYSOKICH TEMPERATUR (CO NAJMNIEJ 85°C)

PROCEDURA WYKONYWANIA KONTROLI PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU

PONIŻSZĄ PROCEDURĘ WYKONYWAĆ MOGĄ JEDYNI ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANI INSTALATORZY.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA JEST DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.

Piece DuoHeat serii n posiadają wbudowaną funkcję umożliwiającą wykonanie diagnostyki zarówno przez personel serwisu, jak i przez użytkowników końcowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania funkcji diagnostycznej należy się upewnić, że włączony jest układ zasilania energią w taryfie szczytowej.


Wyłączyć podświetlenie wszystkich diod LED, oprócz niebieskiej diody LED trybu „Ochrona przed zamarznięciem” (Frost Protection).

Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk „-”, do momentu zgaśnięcia niebieskiej diody LED, a następnie zwolnić przycisk.


W tym momencie diody LED zaczną się indywidualnie zapalać – oznacza to, że piec wykonuje diagnostykę.

Na pomyślne lub niepomyślne zakończenie procedury diagnostycznej wskazuje migająca dioda LED.

Procedura zakończona pomyślnie – miga ósma dioda LED – jeśli programator ścienny (RXPW4/RXMBS4) nie jest podłączony lub pracuje w trybie „Komfort” (Comfort).




Procedura zakończona pomyślnie – miga dziewiąta dioda LED – jeśli programator ścienny (RXPW4/RXMBS4) pracuje w trybie „Redukcja” (Setback)




Procedura zakończona niepomyślnie


Miga pierwsza czerwona dioda LED – awaria czujnika temperatury pomieszczenia.



Miga druga czerwona dioda LED – awaria czujnika temperatury rdzenia.



Miga trzecia czerwona dioda LED – awaria czujnika temperatury promiennika.




Aby wyjść z trybu diagnostycznego i powrócić do normalnego trybu pracy należy nacisnąć przycisk „-” lub „+”.

W razie wykrycia jednej z powyższych awarii należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

2. Sposób wykonywania kontroli promiennika (tryb „Komfort” (Comfort).

- Ekran sterowania temperaturą skonfigurować w następujący sposób: nacisnąć i przytrzymać przycisk „+” do momentu podświetlenia wszystkich słupków na czerwono (patrz ilustracja poniżej). Po 2 minutach przedni panel pieca powinien być ciepły. W ten sposób potwierdzone zostanie jego prawidłowe działanie.



- Jeśli panel przedni pieca nie nagrzewa się, a temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 26°C, należy zdjąć panel przedni i upewnić się, że zarówno on, jak i elementy promiennika nie zostały uszkodzone, a wszystkie połączenia elektryczne są poprawnie wykonane. Jeśli przedni panel nadal się nie nagrzewa, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

UWAGA: Jeśli temperatura pomieszczenia wynosi powyżej 26 °C, piec nie będzie działał.

WAŻNE

Po potwierdzeniu, że piec jest całkowicie sprawny, należy przy użyciu informacji podanych na stronie 2 Instrukcji

Użytkownika, skonfigurować wstępne ustawienia własne.

Instrukcję Użytkownika należy przechowywać wraz z piecem, w celu umożliwienia skorzystania z niej osobom obsługującym piec.